

1 tou_rus.pdf - Foxit Reader 3.0 - [1 tou_rus.pdf]

Файл(F) Редактировать(E) Вид(V) Язык(L) Документ(D) Инструменты(I) Дополнительно(A) Окно(W) Помощь(H) Modify your PDFs

Найти

Концевой выключатель задней левой двери, привод центрального замка задней левой двери, центральный блок управления систем комфорта, антенна центрального замка и охранной сигнализации, электродвигатель запирания лючка горловины топливного бака

F10 - Концевой выключатель задней левой двери
 F222 - Привод центрального замка задней левой двери
 J393 - Центральный блок управления систем комфорта
 J519 - Блок управления бортовой сети
 R47 - Антенна центрального замка и охранной сигнализации
 T2 - Разъём, 2-контактный
 T8a - Разъём, 8-контактный
 T18 - Разъём, 18-контактный
 T18a - Разъём, 18-контактный
 T28b - Разъём, 28-контактный
 V155 - Электродвигатель запирания лючка горловины топливного бака
 V163 - Электродвигатель блокировки центрального замка задней левой двери
 V214 - Электродвигатель запирания центрального замка задней левой двери
 44 - Точка соединения с массой на левой стойке А снизу
 77 - Точка соединения с массой на левой стойке В снизу
 238 - Соединение с массой -1- в жгуте проводов салона
 249 - Соединение с массой -2- в жгуте проводов салона
 654 - Соединение с массой -1- в жгуте проводов салона
 * - Только для а/м с задними электрическими стеклоподъёмниками

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

Готов 34 / 1585 102% Размер: [11.69 * 8.27 в]