

Вид сигналов датчика Холла G40 (на распределительном вале) и датчика частоты вращения коленчатого вала G28 при работе двигателя в нормальном режиме



S316_048

Вид сигналов датчика Холла G40 (на распределительном вале) и датчика частоты вращения коленчатого вала G28 при работе двигателя в аварийном режиме

