

Снятие

- Снять коробку передач.
- При выкручивании винтов использовать упор -3067-.
- Винты выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол.
- Снять нажимной и ведомый диски сцепления.