

Снятие

- Снять коробку передач.
- При выкручивании винтов использовать упор -3067-.
- Винты выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол.
- При выкручивании винтов лапка -2-, прижатая к корзине сцепления с помощью пальца -1-, должна перестать фиксироваться на маховике.
- Если этого не происходит: необходимо надавить на головку винта в направлении двухмассового маховика.
- Снять нажимной и ведомый диски сцепления.

