Снятие и установка опорного кронштейна блока подрулевых переключателей



Осторожно!

Снятие и установка отдельных деталей блока подрулевых переключателей должны выполняться в предписанной последовательности  $\rightarrow \Gamma$ лава.



Указание

Для снятия опорного кронштейна блока подрулевых переключателей -2-необходимо высверлить срывные винты корпуса замка зажигания. Для последующей установки необходимы новые срывные винты -1-

→ Электронный каталог запчастей (ETKA).



## Осторожно!

Перед высверливанием срывных винтов непременно убедиться, что с опорного кронштейна сняты все закреплённые на нём компоненты.

Образующаяся при высверливании стружка, попав в установленные на

t опорном кронштейне компоненты, может привести к их повреждению и / или сбоям в работе!

Снятие компонентов блока подрулевых переключателей

t необходимо выполнять в предписанной последовательности  $\rightarrow \Gamma$ лава.



## Осторожно!

Отсоединение и подсоединение АКБ производить строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту  $\rightarrow$  Глава.

## Снятие:

– Отсоединить АКБ  $\rightarrow$  Глава.

Снять все закреплённые на опорном


кронштейне компоненты в предписанной последовательности
→ Глава.

После снятия всех закреплённых на опорном кронштейне компонентов можно приступать к его снятию:

- Высверлить винты крепления -1корпуса замка зажигания -3-.



Указание



Винты М8 -1-, диаметр сверла 6,8 мм.

- Снять корпус замка зажигания и
- опорный кронштейн блока подрулевых переключателей -2- с рулевой колонки.
- \_ Снять корпус замка зажигания с опорного кронштейна блока подрулевых переключателей.

## Установка:

- Вставить корпус замка зажигания в опорный кронштейн блока подрулевых переключателей.
- Задвинуть опорный кронштейн
- блока подрулевых переключателей 2- как можно дальше на рулевую колонку.
- Подсоединить электрический разъём -стрелка- к считывающей катушке иммобилайзера -3-.
- Привернуть корпус замка зажигания новыми срывными винтами -1- к рулевой колонке.
- Затянуть новые срывные винты -1до отрыва головок.
  - Установить все элементы
- подрулевого переключателя в обратной снятию последовательности.

