

Запрессовка крышки с задающим ротором



Указание

t Крышка с манжетным уплотнением PTFE снабжена опорным кольцом рабочей кромки. Это кольцо снимать не нужно, поскольку при установке оно играет роль оправки.

t После извлечения из упаковки крышку и задающий ротор друг от друга не отделять и относительно друг друга не проворачивать.

t Правильное монтажное положение задающего ротора обеспечивается фиксатором приспособления -T10134-.

t Крышка и манжетное уплотнение являются единым узлом и заменяются только вместе, в сборе с задающим ротором.

t Правильное монтажное положение приспособления -T10134- обеспечивается установочным штифтом, который должен войти в соответствующее отверстие в коленчатом вале.

Монтажное приспособление - T10134-

A - Лыска

B - Шестигранная гайка

C - Корпус

D - Стопорный штифт

E - Винт с внутренним шестигранником

F - Направляющий палец для дизельных двигателей (чёрная ручка)

G - Направляющий палец для бензиновых двигателей (красная ручка)

