

00 – Технические данные

00-1 Технические данные коробки передач

Маркировка коробки передач

„Шестиступенчатая автоматическая коробка передач “DSG - 02E” устанавливается в сочетании с четырехцилиндровыми двигателями. Закрепление за двигателем ⇒ **00-1** страница 4

Размещение буквенных обозначений на коробке передач

Пример коробки передач:

Буквенное обозначение коробки передач находится на верхней стороне картера коробки передач вблизи от масляного радиатора. ➤


- ◆ HLH = буквенное обозначение коробки передач
- ◆ 13.08.04 = дата производства 13-ое августа 2004 г.
- ◆ 14 = обозначение завода-изготовителя
- ◆ 06:32 = время
- ◆ 0011 = заводской номер

Буквенное обозначение коробки передач тоже приводится на паспортной табличке с данными автомобиля.



Важно

*В том случае, если паспортная табличка с данными автомобиля отсутствует или же, возможно, установлена иная коробка передач, чем положенная, и не удастся определить с уверенностью, о какой коробке передач идет речь, необходимо отсчитать буквенное обозначение коробки передач непосредственно с нее ⇒ **00-1** страница 1.*



Считывание буквенного обозначения коробки передач

Краткое описание

У некоторых коробок передач буквенное обозначение коробки передач находится еще возле тросового привода рычага преселектора -стрелки-. ➤

