


А - установка манжетного уплотнения с задающим ротором в приспособление -Т10134-

- Отвернуть шестигранную гайку -В- почти до лыски -А- хвостовика ходового винта.




- Зажать приспособление -Т10134- за лыски -А- хвостовика ходового винта в тиски.
- Отжать корпус -С- вниз до прилегания к шестигранной гайке -В--стрелка-.



Указание

Внутренняя часть и корпус приспособления должны находиться на одном уровне.




- Снять с новой крышки коленвала предохранительный фиксатор -стрелка-.




Указание


Задающий ротор из крышки не вынимать и не проворачивать.




- Стопорное отверстие -А- на задающем роторе -С- должно находится напротив метки -В- на крышке коленвала.
- Положить крышку на чистую ровную поверхность передней стороной вниз.



- Прижать опорное кольцо -А- вниз по стрелке, чтобы оно упёрлось в ровную поверхность.



- Верхний край задающего ротора и передний край крышки должны быть на одном уровне -стрелки-.




- Положить крышку передней стороной на приспособление - Т10134- так, чтобы штифт -В-

вошел в отверстие -А- на задающем роторе.



Указание

При этом крышка должна прилегать к приспособлению всей плоскостью.



Затянуть винты с накатанными головками -А-, постоянно прижимая при этом крышку и – опорное кольцо -В- к поверхности приспособления -Т10134-, чтобы стопорный штифт не мог выскользнуть из отверстия в задающем роторе.



Указание

При установке крышки задающий ротор всё время должен оставаться зафиксированным в монтажном приспособлении.

